



Benvenuto nel mondo BEEing e grazie per aver acquistato il nostro antifurto!
Il nostro compito consiste nel semplificare il lavoro dell'apicoltore con strumenti innovativi.
Per tutte le informazioni puoi scrivere a info@beeing.it e saremo lieti di darti il supporto necessario.

Una volta ultimata la procedura di installazione, illustrata nel libretto di istruzioni allegato, deve essere effettuata la prima accensione.

Prima accensione e procedura di inizializzazione

- la prima accensione è molto importante per il corretto funzionamento dell'antifurto;
- si prega di maneggiare con cura ed attenzione il prodotto, pur essendo progettato per durare a lungo all'interno di un'arnia, il prodotto potrebbe rompersi se colpito duramente, schiacciato, immerso in acqua, o se subisse urti violenti;
- la prima volta in cui viene acceso, è importante lasciare al gps il tempo necessario per la **procedura di inizializzazione, cioè per la prima connessione e localizzazione**;
- una volta completata la procedura del libretto di istruzioni, posizionare l'antifurto all'aperto, ad almeno 10 metri di distanza da case, capannoni ed edifici in genere, possibilmente lontano da alberi, in una zona in cui ci sia segnale cellulare;
- l'antifurto avvierà la ricerca dei satelliti per la localizzazione;
- in questa fase l'antifurto necessita di essere mosso una volta ogni cinque minuti, per riattivare il sensore di allarme. È sufficiente muovere l'antifurto di pochi centimetri, lentamente, senza scossarlo o urti violenti;
- è possibile seguire questa fase monitorando dall'app ciò che avviene, in modo da vedere comparire il primo segnale di allarme;
- una volta che l'antifurto ha trasmesso una posizione geografica, visibile nella mappa dall'applicazione, la procedura è terminata ed è possibile installare l'antifurto nell'arnia;
- è possibile personalizzare la app con le informazioni dell'arnia in cui è stato installato l'antifurto;

Grazie, siamo a disposizione per tutte le informazioni necessarie: info@beeing.it